

AST-100TSY

Viskositätssensor/Transmitter



Der AST-100TSY ist eine einfache Lösung zur Viskositätskontrolle, wenn spezielle Eigenschaften oder komplizierte Benutzeroberflächen nicht erforderlich sind.

Der AST-100TSY Transmitter – verbunden mit einer einfachen, über Schleifenstrom gespeisten Anzeige, die in ingenieurtechnische Einheiten skaliert ist – ermöglicht dem Anwender bessere und schnellere Entscheidungen, da er sich nicht auf unzuverlässige oder unbeständige Meßmethoden stützt.

Optional
AST-300SY
Single-Station
Controller



Der AST-100TSY ist auch "ideal" für eine kostengünstige, direkte Integration von Viskositätsmessungen in Produktionshallen, automatisierte Kontrollsysteme (PC, PLC, DCS), u.a. Unser neues AST-100TSY beinhaltet ein leistungsstarke, digitale Datenübertragungseinrichtung (Modbus RTU), die es erlaubt, bis zu 10 Viskosimeter in einer einzigen, zuverlässigen Station zu einem Viskositätsmesssystem zu vernetzen. Unter Verwendung einfach verdrillter Leiterpaare, kann das System auch in einen Prozessregler integriert werden.



Optional
AST-400SY
Multi-Station
Controller

